

機種	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5	19	19.5	20	21
概算片道弦長	40cm		45cm		50cm		70cm		85cm		100cm		110cm			130cm
U2C	82~88	78~81	74~77	70~73	66~69	62~65	56~61	50~55	44~49	?	?	?	?	?	?	?
ウイントル P-115	****	****	82~88	76~81	70~75	62~69	59~61	53~58	?	?	?	?	?	?	?	?
RS-200	85~88	81~84	75~80	69~74	63~68	57~62	51~56	?	?	?	?	?	?	?	?	?
RX300	85~88	81~84	75~80	69~74	63~68	57~62	51~56	43~50	38~42	36~37	33~35	****	****	****	****	****
RX-500、嵯峨野	87~88	83~86	79~82	71~78	65~70	61~64	54~60	48~53	44~47	40~43	36~39	32~36	30~31	****	****	****
WB110、RS101	****	80~88	74~79	68~73	62~67	57~61	51~56	47~50	41~46	33~40	****	Key88の右弦はループ°				
W3	86~88	82~85	76~81	70~75	64~69	58~63	53~57	49~52	45~48	41~44	39~40	?	?	?	?	?
W2	****	87~88	83~86	71~82	61~70	53~60	****	47~52	43~46	39~42	37~38	35~36	33~34	****	31~32	****
W1	83~88	77~82	73~76	69~72	65~68	61~64	55~60	?	?	?	?	?	?	?	?	?
RS-205	85~88	81~84	75~80	69~74	63~68	57~62	51~56	43~50	37~42	?	?	?	?	?	?	?
クリーベル TK-380	87~88	83~86	79~82	73~78	65~72	58~64	51~57	?	?	?	?	?	?	?	?	?
RG175	83~88	79~82	73~78	69~72	63~68	59~62	53~58	49~52	43~48	39~42	35~38	33~34	31~32	****	****	****
MY606	83~88	79~82	75~78	69~74	65~68	59~64	53~58	49~52	45~48	41~44	37~40	なし	35~36	なし	31~34	****
MY808	****	84~88	78~83	72~77	68~71	64~67	58~63	54~57	46~53	42~45	36~41	34~35	32~33	30~31	****	****
スタインマイヤー SK2	****	85~88	79~84	73~78	67~72	61~66	56~60	50~55	44~49	40~43	38~39	36~37	34~35	なし	30~33	****
カワイ BL-31	****	85~88	81~84	77~80	69~76	60~68	52~59	46~51	42~45	?	?	?	?	?	?	31~32
ウィルソン W200	83~88	77~82	71~76	65~70	57~64	51~56	47~50	43~46	39~42	35~38	33~34	31~32	****	****	****	****
エリーゼン J-110	87~88	83~86	77~82	73~76	67~72	?	?	48~53	44~47	38~43	35~37	34	****	****	****	****
U1H	87~88	85~86	81~84	75~80	71~74	65~70	61~64	?	?	?	?	?	<input type="text" value="ピアノカルテ"/> <input type="button" value="検索"/>			
ペトロフ	84~88	80~83	74~79	68~73	60~67	52~59	48~51	****	44~47	40~43	36~39	32~35				